

PROFESSIONAL BEAUTY
wad


Ayra

Фен для волос

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЬ DW010



PROFESSIONAL BEAUTY
wad



Спасибо что приобрели нашу продукцию

Мы уверены, что вы оцените тщательность, проявленную при ее разработке и реализации. Мы постоянно исследуем и объединяем инновации и технологии для создания высококачественной продукции. Мы применяем самые передовые методы и используем материалы, чтобы всегда получать отличные характеристики. Мы предлагаем продукцию, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться отличных результатов.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Предупреждение

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.

- 1. Предупреждение:** Не используйте фен рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.
- Не пользуйтесь прибором мокрыми руками, во влажной среде или на мокрых поверхностях. Не погружайте в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, **не прикасайтесь к воде и немедленно отключите его от сети.**
- Если фен используется в ванной, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда он выключен.
- Не используйте этот электроприбор, если он контактировал с жидкостями, если его шнур питания поврежден или если на его корпусе и/или аксессуарах имеются явные признаки повреждения. Если прибор не работает должным образом, немедленно отключите его от сети и отнесите в сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен квалифицированным специалистом.
- Держите прибор и его шнур питания вдали от источников тепла и термочувствительных поверхностей (пластика, винила и т. д.).

ВАЖНО! Несоблюдение всех этих предупреждений и инструкций может привести к непоправимому повреждению продукта и поставить под угрозу безопасность пользователя.

7. Не держите и не хватайте прибор за шнур питания; после использования не наматывайте шнур на прибор, пока он еще горячий. Не обматывайте шнур питания вокруг прибора, не сгибайте и не перекручивайте его, чтобы предотвратить повреждение фена или его работу.
8. Не используйте аксессуары, которые были модифицированы или не одобрены производителем.
9. Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и дайте ему остыть, прежде чем хранить его в безопасном месте. Чтобы отключить прибор, выньте вилку шнура питания из настенной розетки.
10. Данный прибор следует использовать только по его прямому назначению.
11. Убедитесь, что ни воздухозаборник, ни воздуховыпускное отверстие не закрыто. Если это произойдет, существует серьезная опасность превышения температурных пределов прибора, что может привести к его перегреву. Чтобы избежать последнего, сушильная машина оснащена предохранительным термостатом, который отключит фен при обнаружении чрезмерного нагрева.
12. Для дополнительной защиты рекомендуется установка в электрической цепи, питающей помещение, устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА.
13. Не используйте этот прибор с трансформатором напряжения или удлинителем.
14. Не направляйте горячий воздух прямо в глаза или другие чувствительные к теплу участки.
15. **ВАЖНО! Дети не должны пользоваться феном без присмотра.** Этот фен допускается использовать детям от 8 лет и старше, а также людям с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостатком опыта, и знания, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям не следует играть с феном.
16. Этот прибор предназначен для профессионального использования.

Предупреждения

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие предупреждения и остальную часть руководства.



Этот символ означает, что с данным продуктом нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Если вы решили его утилизировать, вам следует отнести его в специальный пункт сбора для переработки электроприборов. Правильно перерабатывая аккумуляторы и электроприборы, мы помогаем предотвратить опасность для здоровья и защитить окружающую среду.

Если этот продукт непоправимо поврежден или по какой-либо причине считается, что срок его службы истек, ознакомьтесь с местными, государственными и европейскими правилами относительно правильной утилизации и переработки продуктов, содержащих свинец, батареи, пластмассы и другие материалы. а также пункты приема данных видов продукции.



Этот символ указывает на то, что данный прибор нельзя использовать рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими емкостями, содержащими воду.



Этот продукт соответствует маркировке CE. С европейской декларацией соответствия можно ознакомиться по ссылке wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-ce.pdf.

Это руководство доступно в цифровом формате на сайте wadprofessional.com/wad-ayra-hair-dryer-user-manual.pdf.

Чистка и обслуживание

Для очистки фен необходимо отключить от сети и остудить.

- Никогда не мочите и не погружайте фен в воду.
- Для оптимальной работы необходимо регулярно очищать поверхность фена и удалять остатки ворса и пыли из воздухозаборника в задней части.
- Для очистки фена используйте мягкую сухую ткань или ткань, слегка смоченную мыльным раствором.
- Никогда не используйте агрессивные химикаты для чистки прибора.

Фен, который ежедневно поддерживают в хорошем состоянии, прослужит гораздо дольше, чем тот, за которым не ухаживают.



Компоненты



Технические характеристики фена Ауга

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ХРОМ (МОДЕЛЬ DW010)

- Напряжение 220-240 В
- Частота 50/60 Гц
- Мощность 2200-2600 Вт
- Вес 590 г (без кабеля)
- Ионический
- Тихий (81 дБ)
- 2 насадки
- 2 скорости и 3 режима температуры.
- Поток холодного воздуха
- Двигатель переменного тока 19 000 об/мин.
- Температура воздуха на выходе 123 °С без насадки и 128 °С с насадкой.
- Срок службы 800 часов
- Воздушный фильтр со съёмной магнитной решеткой
- Профессиональный кабель 2,8 м.
- Подвесной крючок

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22, 08918 Badalona, Испания

Инструкции по использованию

- 1** Прежде чем подключать фен к сети, убедитесь, что ваши руки полностью сухие и что переключатель находится в положении ВЫКЛ. Убедитесь, что напряжение сети подходит.
- 2** Всегда сушите волосы полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- 3** Подключите фен и выберите желаемую скорость и температуру.

• Чтобы отрегулировать желаемую силу/скорость воздушного потока:
Положение 0: **ВЫКЛ.**

Положение:  средняя мощность, средняя температура для бережной сушки и укладки.

Положение:  максимальная мощность, высокая температура для быстрой сушки.

Инструкции по использованию

· Используйте переключатель нагрева на любой из настроек желаемой температуры следующим образом:

⏏ : Низкая температура ⏏⏏ : Средняя температура ⏏⏏⏏ : Высокая температура

· Используйте высокую настройку для сушки густых и плотных волос (высокая мощность воздуха и высокая температура). Используйте низкий режим (низкая мощность воздуха и низкая температура) для укладки волос любого типа и для сушки более тонких волос.

· Если нажать и удерживать кнопку «Подача холодного воздуха», фен будет подавать холодный воздух; когда вы отпустите кнопку, фен вернется к всасыванию горячего воздуха.

· Если надеть диффузор на насадку, это поможет высушить волосы нежно.


· Профессиональная ионная керамика удерживает влагу внутри волос. Это помогает улучшить их здоровье, гладкость, делает их более блестящими и гладкими.

4

Если фен по какой-либо причине перестал работать, немедленно выключите его и дайте ему остыть.

5

По окончании использования выключите его выключателем и отсоедините от сети. Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.



Профессиональный компактный ионный фен

Благодаря высокопроизводительному двигателю переменного тока вес был снижен при сохранении мощности, производительности и долговечности. Обеспечивает более комфортное и легкое использование для профессионалов.

Фен генерирует отрицательные ионы, которые ускоряют высыхание волос и защищают их. Ионы делают волосы здоровыми и однородными по внешней структуре, более шелковистыми и сияющими.

Гарантия

Этот документ от Worldsell S.L. действителен в качестве гарантийного сертификата на изделие. Все претензии должны быть предъявлены:

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22, 08918 Badalona,
Испания

Гарантийный срок на заводские дефекты составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций производителя.

Дата приобретения:

Подпись и печать торговой точки:

